

1


- EN Select Wi-Fi "EcoWatch_" network using a phone, tablet or computer
SE Välj wifi "EcoWatch_" nätverk med hjälp av tfn, suftplatta eller dator
DE Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk „EcoWatch_“ mit einem Telefon, Tablet oder Computer aus
FI Valitse Wi-Fi "EcoWatch_" verkko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella
NO Velg Wi-Fi "EcoWatch_" nettverk ved hjelp av en telefon, nettbrett eller datamaskin
DK Vælg Wi-Fi "EcoWatch_" netværk ved hjælp af en telefon, tablet eller computer



- ATTENTION! If you have Android, you may need to open the web browser and enter <http://192.168.4.1>
- OBS! Om du har Android kan du behöva öppna webbläsaren och ange <http://192.168.4.1>
- AUFMERKSAMKEIT! Wenn Sie Android haben, müssen Sie möglicherweise den Webbrowser öffnen und <http://192.168.4.1> eingeben
- HUOMIO! Jos sinulla on Android, sinun on ehkä avattava verkkoselain ja kirjoitettava <http://192.168.4.1>
- MERK FØLGENDE! Hvis du har Android, må du kanskje åpne nettleseren og skrive inn <http://192.168.4.1>
- OPMÆRKSOMHED! Hvis du har Android, skal du muligvis åbne webbrowseren og indtaste <http://192.168.4.1>


2

- Select language
Välj spåk
Sprache auswählen
Valitse kieli
Velg spark
Vælg sprog



3

- Select Basic installation
Välj enkel installation
Wählen Sie eine einfache Installation
Valitse helppo asennus
Velg enkel installasjon
Vælg nem installation



4

- EN Select electrical area, enter e-mail address, press save
 SE Välj elområde, skriv in e-post address, tryck spara
 DE Stromgebiet auswählen, E-Mail-Adresse eingeben, Speichern drücken
 FI Valitse sähköalue, syötä sähköpostiosoite, paina tallenna
 NO Velg strømområde, skriv inn e-postadresse, trykk lagre
 DK Vælg el-område, indtast e-mailadresse, tryk gem

5

- Select network (not guest), enter password and press save
 Välj nätverk (ej gäst), ange lösenord och tryck spara
 Wählen Netzwerk (kein Gast), geben das Passwort ein und klicken auf Speichern
 Valitse verkko (ei vieras), anna salasana ja paina Tallenna
 Velg nettverk (ikke gjest), skriv inn passord og trykk lagre
 Vælg netværk (ikke gæst), indtast adgangskode og tryk gem

- Clickable
 Klickbart
 Anlickbar
 Napsautettava
 Klikkbar
 Klikbar



Extra / Extra / Extra / Ylimääräistä / Ekstra/ Ekstra

- If changes are to be made after installation. Enter http://IP address of the clock
- Om ändringar ska göras efter installationen. Ange http://IP-adressen för klockan
- Wenn nach der Installation Änderungen vorgenommen werden sollen. Geben Sie die http://IP-Adresse der Uhr ein
- Jos muutoksia on tehtävä asennuksen jälkeen. Kirjoita kellon http://Kellon IP-osoite
- Hvis endringer skal gjøres etter installasjon. Skriv inn http://IP-adressen til klokken
- Hvis der skal foretages ændringer efter installationen. Indtast http://IP-adressen på uret
- For manual see <https://waltrix.se/pages/support>
- För manual se <https://waltrix.se/pages/support>
- Das Handbuch finden Sie unter <https://waltrix.se/pages/support>
- Ohjekirja on osoitteessa <https://waltrix.se/pages/support>
- For manual se <https://waltrix.se/pages/support>
- For manual se <https://waltrix.se/pages/support>